


2VV

DE

# ***VENUS***

## ***Comfort version***







**INSTALLATION, BEDIENUNG  
UND HANDHABUNG**



CE

# 1. VOR DER INBETRIEBNAHME

Zur besseren Orientierung befinden sich im Text des Handbuchs folgende Symbole. Die folgende Tabelle beschreibt die Symbole und ihre Bedeutung.

Symbol	Meaning
	Warnung oder Hinweis
 <b>ACHTUNG!</b>	
 <b>UNBEDINGT BEACHTEN!</b>	Wichtige Anweisungen
 <b>SIE BENÖTIGEN</b>	Praktische Tipps und Informationen
 <b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	Weitere ausführliche technische Informationen
	Referenz zu einem anderen Abschnitt



Lesen Sie vor der Installation sorgfältig **den Abschnitt über den sicheren Betrieb des Lüftungsgeräts**, dort finden Sie alle Anweisungen für den sicheren und korrekten Betrieb des Produkts.

Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen für die korrekte Montage des Belüftungsgeräts. Lesen Sie die folgenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie das Belüftungsgerät montieren! Der Hersteller behält sich das Recht zu Änderungen, einschließlich an der technischen Dokumentation, ohne vorherige Ankündigung vor. Bewahren Sie das Handbuch zur späteren Verwendung gut auf. Betrachten Sie die Anweisungen darin als Teil des Produkts.

## Konformitätserklärung


Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz).



## 2. ARMATUREN

### 2.1 ÜBERPRÜFEN DER LIEFERUNG


#### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Überprüfen Sie sofort nach der Lieferung, dass das verpackte Produkt nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich bei einer beschädigten Verpackung an den Spediteur.
- Wenn eine Reklamation nicht sofort erfolgt, können später gemeldete Schäden nicht geltend gemacht werden.
- Überprüfen Sie, dass Sie den bestellten Produkttyp erhalten haben. Wenn Sie nicht das bestellte Gerät erhalten haben, öffnen Sie die Verpackung nicht und melden Sie den Fehler sofort dem Lieferanten.
- Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob Geräte und Zubehör in Ordnung sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Lieferanten.
- Versuchen Sie keinesfalls, ein beschädigtes Belüftungsgerät in Betrieb zu nehmen.
- Wenn Sie das Belüftungsgerät nicht sofort nach Erhalt auspacken wollen, muss es in einem trockenen Raum bei einer Temperatur zwischen **+5 °C und +40 °C** gelagert werden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung von Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, deren physische, Sinnes- oder geistige Unfähigkeit oder Mangel an Erfahrung und Wissen die sichere Anwendung der Produkte nicht zulässt, wenn sie nicht beaufsichtigt werden oder wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person über die Anwendung des Produkts unterwiesen wurden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



	Das gesamte verwendete Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und kann daher wiederverwendet oder recycelt werden. Bitte tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei, und stellen Sie die regelmäßige Entsorgung und das Recycling des Verpackungsmaterials sicher.	
---	---	---

### 2.2 AUSPACKEN DES GERÄTS




#### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Wenn dieses Belüftungsgerät bei einer Temperatur von weniger als 0°C transportiert wurde, muss es mindestens 2 Stunden ausgeschaltet bleiben, damit sich die Temperatur im Inneren des Geräts an die Umgebungstemperatur anpassen kann.


## 3. HAUPTELEMENTE

- ① Saughals
- ② Ablufthals
- ③ Wärmeaustauscher
- ④ Ventilatoren
- ⑤ Reglungsbox
- ⑥ Kondensatabscheidung
- ⑦ Filter




## 4. ABMESSUNGEN

HRV15 und HRV30:




HRV50 und HRV70



## 5. TECHNISCHE PARAMETER

Typ	Maximaler Luftstrom [m³/h]	Versorgungsfilterklasse	Abluftfilterklasse	Phase [pcs]	Spannung [V]	Frequenz [Hz]	Ventilatorleistung [W]	Vorwärmereingang [kW]	Gewicht [kg]	L <sub>A</sub> bei 3 m [dB]	Geräusch Umgebung L <sub>vA</sub> [dB]	Geräusch Saugluft L <sub>vA</sub> [dB]	Geräusch Saugluft L <sub>vA</sub> [dB]	Kanaldurchmesser [mm]	Gerätehöhe [mm]	Gerätebreite [mm]	Unit length [mm]
HRV15AC	185	M5+G2	G4	1	230	50	105	1,0	17,4	37,3	58,6	55,1	64,8	160	270	555	1000
HRV15EC	175	F7	G4	1	230	50/60	65	1,0	17,2	37,7	59	57,9	66,2	160	270	555	1000
HRV30AC	265	M5+G2	G4	1	230	50	145	1,3	19,5	38,9	60,2	58,9	66,4	160	270	555	1000
HRV30EC	315	F7	G4	1	230	50/60	170	1,3	19,3	43,5	64,8	64,7	72,3	160	270	555	1000
HRV50AC	515	M5+G2	G4	1	230	50	230	2,5	35	47,1	68,8	59	69,6	250	360	846	1391
HRV50EC	535	F7	G4	1	230	50/60	220	2,5	35,5	45,8	67,2	56,3	68,7	250	360	846	1391
HRV70AC	650	M5+G2	G4	1	230	50	270	2,5	40	42,9	64,5	59,1	67,3	250	360	846	1391
HRV70EC	785	F7	G4	1	230	50/60	430	2,5	40,7	53,6	75,2	63,7	74,7	250	360	846	1391

Airflow Ausgangs-Kennlinie





## 6. INSTALLATION

### 6.1 AUSWAHL DES MONTAGEORTS

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN


Das Gerät muss in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C betrieben werden.



Die gefilterte Luft muss eine Temperatur zwischen -20°C und +40°C haben und die relative Luftfeuchtigkeit darf maximal 90% betragen.



## 6. INSTALLATION

Das Gerät ist nicht zum Filtern von Luft konzipiert, die entzündbare oder brennbare Stoffe, chemische Dämpfe, groben Staub, Ruß, Fett, Gifte, Keime usw. enthält.



IP-Schutz des Geräts, das in den Rohrleitungen angebracht ist, ist IP 20 (Schutz vor Gegenständen, die größer als 12,5 mm sind, nicht vor Wasser geschützt!)

### 6.1-1 Aufbauabmessungen




Diese Dimensionen werden für den Service-Zugang empfohlen.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

• Alle Modelle der Belüftungsgeräte können in horizontaler Lage in folgenden Positionen installiert werden:



• Jegliche andere Lage ist unzulässig.




- Das Gerät muss so montiert werden, dass die Richtung der Luftzirkulation durch das Gerät der Luftzirkulation im Verteilungssystem entspricht.
- Die Montage des Geräts muss ausreichend Platz für den Zugriff bei Wartungs- oder Servicearbeiten oder für die Demontage bieten. Der Zugriff betrifft vor allem die Abdeckungen, die zu Inspektionszwecken geöffnet werden müssen.

### 6.1.-2 Erforderliche Abstände




#### ⚠ ACHTUNG!

Nicht brennbare Materialien dürfen nicht behindern die Saug- und Abluftöffnungen.

- Der Sicherheitsabstand brennbarer Materialien zum Eingangsstutzen des Geräts beträgt 500 mm.
- Der Sicherheitsabstand brennbarer Materialien in die übrigen Richtungen beträgt 100 mm.



### 6.1.-3 Montage des Geräts




- 4x M8 - Gewindestangen
- 16x M8 Nuss
- 8x M8 Große Unterlegscheiben

#### ⚠ ACHTUNG

- nicht im Lieferumfang mitgeliefert

## 6. INSTALLATION

- Vermessen Sie den Montageort.
- Bohren Sie die Löcher in die Wand und hängen Sie das Gerät auf Gewindestangen an allen Ecken des Gerätes.



### ! ACHTUNG!

- Die fest montierten Halterungen müssen das Gewicht des Gerätes halten können!
- Angesichts des Gewichts des Gerätes muss geeignete Hebeausrüstung verwendet werden (Gabelstapler o.ä.), oder zwei oder mehr Personen müssen das Gerät hochheben, bis es sicher befestigt ist.



### SIE BENÖTIGEN


- 4 Dübel, die für die Art und Größe der Schrauben geeignet sind (die Auswahl hängt auch vom Wandmaterial und dem Gewicht des Gerätes ab).
- Elektrobohrer und Bohrer geeigneter Größe.

### 6.2 ANSCHLUSS DES KONDENSWASSERAUSLASSES



### SIE BENÖTIGEN

- Ablassschlauch 1/2"
- Gewindestangen





Verbinden Sie den Siphon mit dem Hals und dem Ablaufrohr, das zum Abwassersystem führt.



### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät geneigt steht, damit das Kondenswasser ungehindert ablaufen kann.
- Der Siphon muss mit Wasser gefüllt werden, bevor das Gerät gestartet wird! Anderenfalls kann das Gerät mit Wasser voll laufen.



### UNBEDINGT BEACHTEN!

Überprüfen Sie vor dem ersten Einschalten des Belüftungsgerätes Folgendes:

- Dass das Gerät korrekt am Rahmen befestigt ist.
- Dass das Gerät korrekt verschlossen ist, dass alle Hälse an Rohre angeschlossen oder durch ein Gitter geschützt sind, und dass daher keine Verletzungsgefahr von rotierenden oder heißen Teilen ausgeht.
- Elektrische Anschlüsse müssen mit Schaltplan entsprechen.
- Dass alle elektrischen Komponenten korrekt angeschlossen sind.
- Ob der Kondensationswasserabfluss an die Kanalisation angeschlossen ist.
- Dass die Installation allen Anweisungen dieses Handbuchs entspricht.
- Dass sich keine Werkzeuge oder andere Gegenstände im Inneren des Gerätes befinden, die es beschädigen könnten.
- Ob das Gerät saubere Filter enthält.



### ! ACHTUNG!


- Änderungen und Arbeiten an den inneren Anschlüssen des Gerätes sind untersagt und können zu einem Verlust der Garantie führen.
- Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von uns geliefert wird. Bei Zweifeln im Bezug auf nicht-originales Zubehör wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

## 6. INSTALLATION

### 6.3 ANSCHLUSS DER BELÜFTUNGSROHRE

#### 6.3.-1 Flexible Anschlüsse

Schließen Sie die Rohre mit flexiblen Verbindungen an den Luftauslass und an die Saughäse an, um die Übertragung von Schwingungen zu beenden und es ermöglichen leichteres Entfernen des Geräts aus der Anlage Platz bei der Wartung.



Typ	DN
HRV15AC	160
HRV15EC	160
HRV30AC	160
HRV30EC	160
HRV50AC	250
HRV50EC	250
HRV70AC	250
HRV70EC	250



#### SIE BENÖTIGEN

- Mutternschlüssel
- 4 flexible Anschlussbuchsen
- Kreuzschraubendreher
- Dichtband, Dichtmittel





#### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Die angeschlossenen Rohre müssen denselben Durchmesser wie der Entlüftungs- und der Ansaughäse haben. Wenn Rohre mit geringerem Durchmesser verwendet werden, kann die Geräteleistung sinken, und in einigen Fällen kann sich auch die Lebensdauer der Lüfter verringern.
- Alle Verbindungsstücke zwischen Verteilungsrohren und dem Gerät müssen mit einem Dichtmittel oder mit Dichtband abgedichtet werden.
- Der Mindestabstand der gebogenen Luftrohre oder Anschlusselemente zum Hals am Gerät sollte 500 mm betragen.

#### 6.3-2 Schutzgitter

Wenn einige Häse nicht zum Anschließen an Rohre verwendet werden, müssen ihre Öffnungen mit einem Gitter versehen werden, das davor schützt, dass rotierende Teile des Ventilators, Heizstangen usw. nicht berührt werden können.





## 6. INSTALLATION

### 6.4. ELEKTROINSTALLATION UND ELEKTRISCHE ARMATUREN

#### ACHTUNG!


- Die Hauptstromversorgung muss immer abgeschaltet werden, bevor Arbeiten an den Innenteilen des Belüftungsgeräts vorgenommen werden!
- Die Elektroinstallation des Belüftungsgeräts muss gemäß der technischen Dokumentation durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen. Die eigentliche Montage kann durch einen im Elektrobereich geschulten Techniker erfolgen. Die Anweisungen des Handbuchs müssen ebenso befolgt werden wie die geltenden nationalen Vorschriften und Richtlinien.
- Die elektrischen Schaltpläne auf dem Produkt haben Vorrang vor den Schaltplänen in diesem Handbuch! Überprüfen Sie vor der Montage, ob die Kennzeichnungen auf den Anschlüssen den elektrischen Schaltplänen entsprechen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten, und schließen Sie das Lüftungsgerät keinesfalls an.
- Das Gerät muss mit isolierten, festen und temperaturbeständigen Kabeln an die Stromversorgung angeschlossen werden, dabei müssen die Durchmesser und maßgeblichen nationalen Vorschriften und Richtlinien berücksichtigt werden.
- Jegliche Arbeiten und Änderungen an den inneren Anschlüssen des Geräts sind untersagt und können zu einem Verlust der Garantieleistungen führen.
- Die korrekte Funktion des Geräts wird nur bei Originalanschlüssen garantiert.

#### 6.4-1 Netzkabel

Die Anschlussklemmtafel des Stromkabels befindet sich in der Reglungsbox.

#### TECHNICAL INFORMATION

- Die elektrischen Daten sind auf dem Herstellerschild angegeben



Produkttyp	
U = Stromversorgung	I = Strom
F = Frequenz	P = Leistung
N = Lüfterumdrehungen	M = Gewicht
Ph = Anzahl der Phasen	IP = elektrischer Schutzgrad
Av = Luftstrom	Ver = Version

Seriennummer

Das Wärmerückgewinnungsgerät muss mit Hilfe des TN-S-Systems angeschlossen werden, d.h. dass der neutrale Leiter immer angeschlossen werden muss. Wenn das Netzkabel nur 4 Adern hat (3 Phasen und 1 Erde), müssen diese zwischen der PE-Erdklemme und der Nulleingangsklemme N im Gerät sein.

Alle elektrischen Stromkreise in das Wärmerückgewinnungsgerät müssen über einen Schutzschalter, der der Stromstärke und dem Typ entspricht, angeschlossen werden. Der Abstand zwischen den offenen Kontakten muss mehr als 3 mm betragen.

Das Wärmerückgewinnungsgerät muss so angeschlossen werden, dass es über ein einziges Element von der Stromversorgung abgetrennt werden kann. Tabelle der minimalen Dimensionierung der Netzkabel und Schutzschalter entsprechend dem Typ des Wärmerückgewinnungsgeräts.

#### Empfohlene Trennschalter


Leistungsschalter	
HRV15AC	10A, 1ph
HRV15EC	10A, 1ph
HRV30AC	10A, 1ph
HRV30EC	10A, 1ph
HRV50AC	16A, 1ph
HRV50EC	16A, 1ph
HRV70AC	16A, 1ph
HRV70EC	16A, 1ph

#### 6.4-2 Elektrische Anschlüsse

Verbinden Sie die elektrischen Geräteanschlüsse im Inneren der Reglungsbox genau entsprechend dem elektrischen Schaltplan und den Kennzeichnungen auf den Anschlüssen.


#### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Das Anschlussdiagramm klebt auf der Innenseite des abnehmbaren Deckels der Reglungsbox.
- Jedes Element muss mit einem von uns gelieferten Kabel angeschlossen werden, oder mit einem Kabel, das den Spezifikationen für jedes Element entspricht.
- Um den Deckel der Reglungsbox zu öffnen, benötigen Sie einen 2,5 mm Inbusschlüssel. Siehe Bild.




## 6. INSTALLATION

Elektrisches Schaltbild für die Stromversorgung und den Anschluss des Zubehörs.




### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Vor dem Anschluss werden externe Sensoren benötigt, um einen Verbindungsdraht abzutrennen.
- Wenn kein Sensor angeschlossen ist, schließen Sie einen Verbindungsdraht an, wie es gezeigt ist.
- Das Gerät wird mit dieser Verbindung geliefert.
- Es können:
  - bis zu 3 CO<sub>2</sub>-Sensoren angeschlossen werden.
  - 1 Bewegungsmelder (PIR)
  - Sensor für relative Luftfeuchtigkeit
- Alle angeschlossenen Sensoren müssen mit einem potentialfreien Arbeitskontakt (ON/OFF) ausgestattet sein.
- Siehe Bild unten.



## 6. INSTALLATION

### 6.4- 3 Elektroinstallation und Elektroarmaturen




#### UNBEDINGT BEACHTEN!

- Das Kabel darf nicht zusammen mit den Stromkabeln verlegt werden, sondern es muss in ausreichendem Abstand von ihnen verlegt werden.
- Achten Sie auf den Anschluss, der einrastet, wenn er korrekt verbunden wurde.
- Wenn Sie das Kabel an der Wand o.ä. befestigen, darf die Isolierung nicht beeinträchtigt werden.
- Wenn Sie die Datenkabel nicht sofort nach der Montage der Fernbedienung und des Belüftungsgeräts anschließen, dichten Sie die Anschlüsse oder die Kabelenden mit Isolierband ab, damit sie vor mechanischen Beschädigungen und Kurzschlüssen geschützt sind.
- Der Kabelanschluss darf nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen.


## 7. ANLASSEN UND EINSTELLUNGEN

### 7.1 ANLASSEN DES GERÄTS

Das Gerät wird in den Standby-Modus gebracht, indem der Hauptschalter in die Position „I“ (AN) gedreht wird. Nach dem Drehen des Hauptschalters auf AN wird ein 7-Segment-Display an der Reglungsbox aufleuchten. Siehe Bild.



### 7.2 WIE WIRD DAS GERÄT GESTEUERT




Nummer	Symbol	Taste/ Anzeige	Beschreibung/Funktion
1	^	Taste	Stärke der Belüftung erhöhen.
2	v	Taste	Stärke der Belüftung vermindern.
3	Power	Taste	Gerät an-/ausschalten. <b>Um an-/auszuschalten, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt.</b>
4	MODE	Taste	Ändern des Belüftungsmodus: Automatisch, Manuell und Freikühlend.
5	A	Anzeige	Automatischer Modus. Das Gerät läuft mit eingestelltem Ausgang, der auf Signalen von externen CO <sub>2</sub> - oder RH- oder PIR-Sensoren beruht.
6	Hand	Anzeige	Manueller Modus. Das Gerät läuft mit Ventilatorgeschwindigkeit, die manuell vom Benutzer eingestellt wird.
7	Freikühlend	Anzeige	Freikühlender Modus. Wird benutzt, um mit einem Kühler mit Außenluft auf Raumtemperatur abzukühlen (meist in Sommernächten benutzt). Der Zufuhrlüfter ist nur für die Zeit in Betrieb, die an der Reglungsbox eingestellt ist.
8	Uhr	Anzeige	Anzeige des externen Schalters (z.B. Timer), wenn das Gerät an- und ausgeschaltet wird. Die Funktion des externen Schalters ist dieselbe wie die des Netzschalters bei der notwendigen Wartung.
9	Wartung	Anzeige	Genauere Angaben werden durch die 7-Segment-LED an der Reglungsbox angezeigt (Kapitel 8.1).
10	=	Anzeige	Anzeige der Luftstrommenge.

### 7.3 EINSTELLUNGEN UND WARTUNG

**SIE BENÖTIGEN**

**Imbusschlüssel 2,5**




## 7. ANLASSEN UND EINSTELLUNGEN


Das Gerät erlaubt die Einstellung von verschiedenen Parameter, die das Verhalten des Geräts beeinflussen. Das kann an Potentiometern oder durch Anschluss eines Verbindungsdrahts eingestellt werden.

### Potentiometereinstellungen:

EC version




AC version



Potentiometer	Name	Grenzwert	Standard	Funktion
1	BOOST	0 - 60 min.	30 min.	Dauer der BOOST-Funktion. Während der BOOST-Funktion arbeitet das Gerät mit maximaler Geschwindigkeit. (Diese Funktion wird zur schnellen Belüftung des Raums benutzt).
2	FREECOOLING	1 - 12 Stunden	6 Stunden	Dauer der FREECOOLING-Funktion. Der Freecooling-Modus wird benutzt, um mit einem Kühler mit Außenluft auf Raumtemperatur abzukühlen (meist in Sommernächten).
3	FILTER	6 - 18 monat	12	Signalisierungsgrenze zur Reinigung der Filter.
4	ANTIFREEZE SETPOINT	4 - 10°C	7°C	Antifreeze setpoint. Damit kann man die Temperatur voreinstellen, bei der der Frostschutz aktiviert wird (Temperatur wird im Abluftzweig gemessen).
5*	LEVEL1	30 - 60%	30%	* Luftstromeinstellung für die 1. Belüftungsgeschwindigkeit.
6*	LEVEL2	50 - 80%	65%	* Luftstromeinstellung für die 2. Belüftungsgeschwindigkeit.
7*	LEVEL3	70 - 100%	100%	* Luftstromeinstellung für die 3. Belüftungsgeschwindigkeit.
8*	OFFSET	-50% - 0%	0%	Versatzeinstellung. Unterschied von Luftstrom zwischen Zuluft- und Abluftzweig. (Das wird für die prozentuale Einstellung der Luftmenge zwischen Zuluft- und Abluftzweig benutzt).

\* Funktion nur für EC-Version. Geräte mit AC-Ventilator haben feste Geschwindigkeit.

### Lüften Funktion:



Wenn ein Verbindungsdraht angeschlossen ist, belüftet das Gerät im Standby-Modus jede Stunde 8 Minuten lang (diese Funktion ist sehr nützlich, wenn niemand Zuhause ist, Sie aber ein gesundes und schönes Klima in Ihren Räumen behalten möchten).

### 7.5 AUTOMATISCHE STEUEREINHEIT MIT EXTERNEN SENSOREN

#### CO<sub>2</sub> Raumsensor

CI-ASCO2-GR - CO<sub>2</sub>-Sensor, der im automatischen Modus zum An-/Ausschalten des Geräts entsprechend dem CO<sub>2</sub>-Gehalt in der Luft benutzt wird. Grenzwert muss am Sensor eingestellt werden.

#### Sensor für relative Raumluftfeuchtigkeit

CI-ADS-RH-24 - RH-Sensor, der im automatischen Modus zum An-/Ausschalten des Geräts entsprechend der relativen Luftfeuchtigkeit benutzt wird. Grenzwert muss am Sensor eingestellt werden.


#### PIR sensor

CI-PS 1003 - Passiver Infrarot-Sensor, der im automatischen Modus als Bewegungsmelder zum An-/Ausschalten des Geräts entsprechend der Anwesenheit von Personen im Raum benutzt wird.

### 8.1 FILTERWECHSEL

Nachdem die eingestellte Zeit für die Filterüberprüfung verstrichen ist, wird der Buchstabe F auf dem mehrsegmentigen Display angezeigt, und am Regler leuchtet das Symbol 9 auf. Das bedeutet, dass die Filter überprüft, gereinigt und vielleicht gewechselt werden müssen.


Die Signalisierung der Filterüberprüfung kann mit der Reset-Taste, die sich in der Nähe des mehrsegmentigen Displays befindet, abgebrochen werden. Siehe Bild unten.



#### ⚠ ACHTUNG!

**Wenn die Filter nicht ordnungsgemäß gereinigt (ausgetauscht) werden, kann sich die Leistung des Geräts verringern, und der Ventilator kann beschädigt werden.**

Die Signalisierung der Filterüberprüfung kann mit der Reset-Taste, die sich in der Nähe des mehrsegmentigen Displays befindet, abgebrochen werden. Siehe Bild unten.



## 8. WARTUNG

### 8.2 REGELMÄSSIGE REINIGUNG DES BELÜFTUNGSGERÄTS


Wir empfehlen eine regelmäßige Überprüfung der Lüftungsanlage in Intervall, das nach den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Wir empfehlen eine vollständige Reinigung des Geräts mindestens einmal pro Jahr.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, empfehlen wir, es mindestens alle sechs Monate eine Stunde lang einzuschalten.


**⚠ ACHTUNG!**

**Der Betrieb des Geräts ohne Filter ist unzulässig! Sonst kann der Wärmeaustauscher beschädigt werden!!!**

Für diese Wartung muss das Gerät aus der Arbeitsposition entfernt werden - es besteht Verletzungsgefahr.




Auseinanderbau des Geräts nur in Ausnahmefällen!!!



Reinigen Sie das Belüftungsgerät mit einem Staubsauger, einer kleinen Bürste, einem Tuch und Seifenwasser insbesondere Rekuperator. Reinigen Sie das Belüftungsgerät nicht mithilfe von Folgendem: Scharfen Gegenständen, aggressiven Chemikalien, Lösungsmitteln, Scheuermitteln, unter Druck stehendem Wasser, Druckluft oder Dampf.

### 8.2. FEHLERANZEIGE

Die Fehleranzeige erfolgt auf dem mehrsegmentigen Display, das sich auf der Reglungsbox befindet.



Anzeige auf der Reglungsbox	Am Regler - Service-LED	Anzeige	Bedeutung
0	Blinkende	Datenübertragungsfehler	Überprüfen Sie bitte eine Kabelverbindung zwischen Bedientafel und Gerät. Wenn der Datenaustausch verloren geht, geht das Gerät in den Standby-Modus.
1	Blinkende	Überhitzung Vorerhitzer	Wenn die Vorheiztemperatur den Grenzwert von 120 °C übersteigt, schaltet das Gerät die Vorheizung ab, schaltet beide Ventilatoren ab und geht in einen Zustand, in dem es nur durch An- und Ausschalten des Hauptschalters möglich ist, den Betrieb wieder herzustellen. Überprüfen Sie bitte, ob der Zufuhrventilator richtig arbeitet.
2	Blinkende	Ventilatorstörung	Ermitteln Sie den Grund für die Überhitzung des Ventilators: fehlerhafte Lager, Kurzschluss, erhöhter Stromverbrauch, kleine Ventilatorlast (Leerlauf),... Wenn Sie die Ursache der Überhitzung nicht finden und lösen, schalten Sie das Gerät nicht an. Überzeugen Sie sich davon, dass das Kabel zum Thermokontakt des Ventilators nicht unterbrochen ist oder der Ventilatormotor nicht überhitzt ist. Ermitteln Sie den möglichen Grund für die geschmolzene Sicherung und wechseln sie.
3	Blinkende	Fehler Sensor Vorerhitzung	Sensor ist abgetrennt oder beschädigt. Überprüfen Sie bitte den Anschluss des Sensors. Wenn der Anschluss in Ordnung ist.
4	Blinkende	Fehler Sensor Ansaugen	Sensor ist abgetrennt oder beschädigt. Das Gerät schaltet die Vorheizung ab, schaltet beide Ventilatoren ab und geht in einen Zustand, in dem es nur durch An- und Ausschalten des Hauptschalters möglich ist, den Betrieb wieder herzustellen. Überprüfen Sie bitte den Anschluss des Sensors. Wenn der Anschluss in Ordnung ist.
5	Blinkende	Fehler Sensor Abluft	Sensor ist abgetrennt oder beschädigt. Überprüfen Sie bitte den Anschluss des Sensors. Wenn der Anschluss in Ordnung ist.
6	Blinkende	Fehler Sensor Einlass	Sensor ist abgetrennt oder beschädigt. Überprüfen Sie bitte den Anschluss des Sensors. Wenn der Anschluss in Ordnung ist.
A	Aus	Frostschutz des Rekuperators	Informativ ohne Eingriff des Benutzers.
E	Aus	Frostschutz des Wasserwärmehaustauschers	Informativ ohne Eingriff des Benutzers.
F	Beleuchtung	Filterüberprüfung	Wechseln Sie die Filter und drücken eine Taste, um die Filter zurückzusetzen.
.	Aus	Normal	Im normalen Zustand wird die LED angezeigt.

**🔍 UNBEDINGT BEACHTEN!**

Wenn es ein Fehler oder nicht signalisierten, empfehlen wir Ihnen einen Service Firma zu kontaktieren.

## 9. ZUBEHÖR



Wenn die Gerätemontage abgeschlossen ist, lesen Sie sich die Anleitungen für den sicheren Betrieb des Belüftungsgeräts sorgfältig durch. Dieses Handbuch enthält auch Beispiele für mögliche Probleme und Empfehlungen für ihre Behebung. Bei allen Problemen oder Fragen können Sie sich jederzeit an unsere Vertriebsabteilung oder unsere Abteilung für technischen Support wenden.

### Zubehör:

Accessories	HRV15	HRV30	HRV50	HRV70
Regler	ND-CP-VK-OVL			
Sensor für relative Luftfeuchtigkeit	CI-ADS-RH-24			
CO <sub>2</sub> - Raumsensor	CI-ASCO <sub>2</sub> -GR			
PIR-Sensor	CI-PS 1003			
Timer mit einem Wochenprogramm	SH-TM-848			
Herunterfahren Klappe	KRTK-A-160		KRTK-A-250	
Servoantrieb mit Feder für Klappe	SERVO-TDF-08-230			
Ersatzfilter G4	HRV-30-FI-G4	HRV-30-FI-G4	HRV-70-FI-G4	HRV-70-FI-G4
Ersatzfilter F5	HRV-30-FI-M5	HRV-30-FI-M5	HRV-70-FI-M5	HRV-70-FI-M5
Ersatzfilter F7	HRV-30-FI-F7	HRV-30-FI-F7	HRV-70-FI-F7	HRV-70-FI-F7
Anschlusskabel 10m	KP-VK-10			
Anschlusskabel 20m	KP-VK-20			
Anschlusskabel 30m	KP-VK-30			
Siphon	HL136N			
Verbindungsuffe	MK160		MK 250	

### KONTAKTIEREN

#### Adresse

2VV, s.r.o.,  
Poděbradská 289,  
530 09 Pardubice,  
Tschechische Republik

#### Internet

<http://www.2vv.cz/contact.distribution.php>